

Bezpečnostní příručka: MacBook, MacBook Air a MacBook Pro

Pro bezpečnost vaši a vašeho zařízení, následujte tato pravidla pro manipulaci a čištění vašeho MacBooku a také pro mnohem pohodlnější práci. Ponechte si tyto instrukce poblíž pro reference vám a dalším.

Důležité bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ: Porušení následujících bezpečnostních instrukcí by mohlo to vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo dalším zraněním či poškozením.

Vyhýbání se vodě a vlhkým místům Udržujte váš počítač daleko od kapalných zdrojů, jakými jsou nápoje, mycí dřezy, koupací vany, sprchové kouty a tak dále. Chraňte váš počítač před vlhkým nebo deštivým počasím, jakým je déšť, sníh a mlha.

Přenášení vašeho MacBooku Ustavte váš MacBook na stabilní pracovní plochu, což povede k přiměřené cirkulaci vzduchu pod a okolo počítače. Neobsluhujte váš MacBook na polštáři nebo jiném měkkém materiálu, jelikož materiál může blokovat proudění vzduchu z ventilů. Nikdy nepokládejte nic přes klávesnici, když váš počítač obsluhujete. Nikdy netlačte předměty do větracích otvorů.

Spodní část vašeho MacBooku se může během normálního používání více zahřívát. Jestliže bude váš MacBook na vašem klíně a stane se nepříjemně teplým, odstraňte ho z klína a umístěte na stabilní pracovní plochu.

Používání 45 W MagSafe napájecího adaptéru Ujistěte se, že zástrčka nebo napájecí kabel jsou dobře zasunuty do napájecího adaptéru předtím, než připojíte adaptér do elektrické zásuvky. Používejte pouze napájecí adaptér, který byl dodán s vaším MacBookem nebo autorizovaný Apple napájecí adaptér, který je s tímto výrobkem kompatibilní. Napájecí kabel poskytuje uzemněné připojení. Napájecí adaptér se může během normálního používání zahřát. Vždy zasuněte napájecí adaptér přímo do elektrické zásuvky nebo ho naopak položte na podlahu na dobře větraném místě.

Odpojení napájecího adaptéru a jakýchkoliv dalších kabelů, pokud nastane nějaká z následujících podmínek:

- Chcete vyčistit plášť (použijte pouze doporučené postupy popsané na straně 61).
- Napájecí kabel nebo zástrčka se roztřepe nebo jinak poškodí.
- MacBook nebo napájecí adaptér byl vystaven dešti, přetlaku nebo kapalinám vylitým do pláště.
- MacBook nebo napájecí adaptér upadl, plášť byl poškozen a je podezření, že bude nezbytný servis či oprava.

MagSafe napájecí port obsahuje magnet, který může vymazat data na kreditní kartě, iPodu nebo jiném zařízení. K ochraně vašich dat, neumisťujte tyto a další magneticky citlivé materiály či zařízení do 25 mm v okruhu tohoto portu.

Pokud se do MagSafe napájecího portu dostanou drobký, lehce je odstraňte suchým bavlněným hadříkem.

Používání baterie Přestaňte používat baterii, která upadla, byla rozdrčena, ohnuta nebo deformována. Nevystavuje baterii teplotám nad 100° C. Neodstraňujte baterii z vašeho MacBooku. Baterii může vyměnit pouze Apple Authorized Service Provider.

Informace k laserovým optickým mechanikám

VAROVÁNÍ: Provádění jiných úprav či výkonnostních procedur, než těch, které jsou uvedeny v manuálu vašeho zařízení, může mít za následek vystavení nebezpečnému záření.

Optická mechanika ve vašem počítači obsahuje laser, který je při normální použití zcela bezpečný, ale po jejím rozebrání může být škodlivý pro vaše oči. Pro vaši bezpečnost, ponechte údržbu tohoto zařízení pouze na Apple Authorized Service Provider.

Vyvarujte se poškození sluchu Neustálým posloucháním může dojít k poškození sluchu, jestliže je zvuk přes špunty nebo sluchátka pouštěn hodně nahlas. Ucho se může po čase přizpůsobit vyšší hlasitosti, která vám bude znít normálně, ale může poškodovat váš sluch. Jestliže máte dojem zvonění v uších nebo potlačené řeči, přestaňte poslouchat a nechte si sluch zkontrolovat. Silnější hlasitost může po krátké době ovlivnit váš sluch. Ušní experti doporučují pro ochranu sluchu:

- Omezit množství času, po který používáte špunty nebo sluchátka hodně nahlas.
- Vyvarovat se zesilování hlasitosti z důvodu blokování hluchého okál.
- Zeslabit hlasitost, jestliže neslyšíte mluvit osoby poblíž.

Vysoce riskantní aktivity Systém tohoto počítače není určený pro použití v nukleárních zařízeních, letecké navigaci či komunikačních systémech, systémech řízení letového provozu nebo pro jakékoliv další použití, kde může chyba počítače vést ke smrti, zranění osob či nenávratnému poškození životního prostředí.

Důležité manipulační informace

UPOZORNĚNÍ: Zanedbání následujících manipulačních instrukcí může vést k poškození vašeho MacBooku či dalšího majetku.

Zapínání vašeho MacBooku Nikdy nezapínejte váš MacBook dokud všechny jeho vnitřní a vnější části nejsou na svém místě. Spouštění počítače v případě absence některých jeho částí, může být nebezpečné a může vést k poškození samotného počítače.

Používání optické mechaniky Optická mechanika vašeho MacBooku podporuje standardní disky o průměru 12 cm. Nepravidelně tvarované disky nebo disky s menším průměrem, než 12 cm nejsou podporovány a mohou tak v mechanice uváznout.

Přenášení vašeho MacBooku Pokud přenášíte MacBook v brašně či kufříku, ujistěte se, že tam nejsou žádné uvolněné předměty (jakými jsou papírové sponky či mince), které by se mohly nešťastnou náhodou dostat dovnitř počítače skrz otevřené ventily nebo se zaklínit uvnitř portu. Také uchovávejte magneticky citlivé předměty z dosahu MagSafe napájecího portu.

Používání konektorů a portů Nikdy konektor do portu netlačte. Pokud připojujete zařízení, ujistěte se, že v portu nejsou drobký, že konektor odpovídá portu a že máte konektor s ohledem na port ve správné poloze.

Skladování vašeho MacBooku Pokud plánujete odložit váš MacBook na delší časové období, uchovejte ho na chladném místě (ideálně 22° C) a vybijte baterii až na 50 procent. Když skladujete váš počítač déle, než pět měsíců, vybijte baterii přibližně na 50 procent. Pro udržování kapacity baterie, dobijte baterii na 50 procent přibližně každých šest měsíců.

Čištění vašeho MacBooku Když čistíte zevnějšek vašeho počítače a jeho komponenty, nejprve vypněte váš MacBook a následně odpojte napájecí adaptér. Potom použijte suchou, měkkou tkaninu bez usazeného prachu pro očištění vnějšího povrchu počítače. Vyvarujte se zvlhčení při jakémkoliv otevření. Nerozprašujte přímo na počítač žádnou kapalinu. Nepoužívejte aerosolové rozprašovače, rozpouštědla či brusný materiál, který může ve výsledku uškodit.

Čištění obrazovky vašeho MacBooku Pro čištění obrazovky vašeho MacBooku nejprve MacBook vypněte a následně odpojte napájecí adaptér. Potom použijte čistící hadřík dodaný s vaším MacBookem pro očištění obrazovky. Pokud je to nezbytné, navlhčete hadřík vodou. Nerozprašujte přímo na obrazovku žádnou kapalinu.

Apple a životní prostředí

Společnost Apple Inc. uznává svou odpovědnost minimalizovat dopad své činnosti a produktů na životní prostředí.

Více informací je dostupno na webu: www.apple.com/environment

Informace o regulačních opatřeních

Prohlášení o shodě

Toto zařízení vyhovuje části č. 15 směrnic FCC. Jeho provoz je předmětem dvou následujících podmínek: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) musí akceptovat jakékoliv rušení příjmu, včetně rušení, které může zapříčinit nežádoucí obsluhu. Přečtěte si instrukce, jestliže vzniká podezřelé rušení rádiového nebo televizního příjmu.

Radiové a televizní rušení

Vybavení tohoto počítače generuje, užívá a může šířit vysokofrekvenční energii. Jestliže není řádně nainstalováno a používáno — dle přísné shody s instrukcemi společnosti Apple — může způsobovat rušení radiového a televizního příjmu.

Toto zařízení bylo testováno a vyrobeno tak, že vyhovuje limitům pro Class B (Třída B) digitálních zařízení v souladu se specifikacemi v části 15 směrnic FCC. Tyto specifikace jsou navrženy tak, aby poskytovaly přijatelnou ochranu proti takovým zařízením použitým v domácnostech. Avšak neexistuje stoprocentní jistota, že se ovlivněním zařízením i přes dobrou instalaci neprojevte.

Můžete určit zda rušení způsobuje váš počítačový systém tak, že ho vypnete. Jestliže rušení přestane, bylo pravděpodobně způsobeno počítačem nebo jednou z periférií.

Jestliže nezpůsobuje rušení radiového nebo televizního příjmu váš počítačový systém, pokuste se poruču opravit použitím jednoho či více následujících kroků:

- Natáčejte televizi nebo radiovou anténu dokud rušení nepřestane.
- Přesuňte počítač na jednu či druhou stranu televize nebo rádia.
- Přesuňte počítač dále, pryč od televize nebo rádia.
- Připojte počítač do zásuvky, která je v jiném obvodu, než televize nebo rádio. (Tímto si ověříte, že počítač a televize nebo rádio jsou na obvodech ovládaných různými jističem napětí či pojistkami.)

Jestliže je to nezbytné, poraďte se s Apple Authorized Service Provider nebo společností Apple. Přečtěte si informace o servisu a podpoře, které byly dodány s vaším produktem Apple. Nebo se poraďte se zkušeným rádio/televizním technikem.

DŮLEŽITÉ: Změny či modifikace tohoto produktu nejsou společností Apple Inc. povoleny, mohly by postrádat svolení EMC a zrušit tak vaše oprávnění k užívání produktu.

Tento produkt byl prokázán svolením EMC za podmínek, které zahrnují použití vyhovujících periférií a stíněných kabelů (včetně Ethernet síťových kabelů) mezi systémem komponentů. To je důležité, pokud používáte vyhovující periférie a stíněné kabely mezi systémem komponentů pro redukci možného rušení příjmu do rádií, televizních souprav a dalších elektronických zařízení.

Likvidační a recyklační informace



Tento symbol označuje, že váš produkt musí být řádně zlikvidován dle místních zákonů a nařízení. Když tento výrobek doslouží, kontaktujte společnost Apple nebo místní úřady pro zjištění možnosti recyklace.

Pro informace o recyklačním programu společnosti Apple, jděte na www.apple.com/environment/recycling.

Informace o likvidaci baterie

Zlikvidujte baterii dle místních zákonů a směrnic týkajících se životního prostředí.

Evropská unie — Likvidační informace:



Výše uvedený symbol znamená, že dle místních zákonů a nařízení musí být tento výrobek zlikvidován odděleně od odpadu z domácnosti. Když tento výrobek dožije, vezměte ho do sběry určené místními úřady. Oddělené sběra a včasná recyklace tohoto výrobku pomůže ochraňovat přírodní zdroje. Recyklace je způsob, který chrání zdraví člověka a životní prostředí.



Copyright © 2008 CZECH DATA SYSTEMS s.r.o.; Apple Authorized ILMC in the Czech Republic. Všechna práva vyhrazena.